



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

USB Senderverwaltung TDM01

Baseline

Die USB Senderverwaltung TDM01 dient dem Verwalten der Sendecodes von ELDAT-Funksendern am PC. Das Gerät wird über eine USB-Schnittstelle an einen Windows-PC angeschlossen.

Die Seriennummern der angeschlossenen Handsender können durch Tastendruck übertragen, mit der mitgelieferten Software anwenderspezifisch editiert und wieder auf den Sender zurückgeschrieben werden. Die eingelesenen Seriennummern können auf andere Sender übertragen werden (Gleichcodierung).

Die Seriennummern werden wahlweise in dezimaler oder hexadezimaler Form angezeigt.

Die Codes von bestimmten Handsendern können bei Bedarf auch in Gruppen zusammenfasst und in separaten .rrm-Dateien verwaltet werden.



TDM01-USB-01

Technische Daten

Systemvoraussetzungen	Windows 98SE/ME/2000/XP (nicht Vista-kompatibel) IBM-kompatibler PC (486 oder höher), mindestens 8 MB RAM, 10 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, eine freie USB-Schnittstelle (USB 1.1 und 2.0 kompatibel)
Spannungsversorgung	über USB-Schnittstelle
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	57 x 28 x 18 mm (Datenmanager)
Gewicht	19 g (Datenmanager)

Zubehör



ACC-CAB-11

Lieferumfang

- Datenmanager
- Programmierkabel
- USB-Kabel
- Software (auf CD-ROM)
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Programmierkabel

#	Name	Adresse	Seriennummer	Tastenbeschreibung	Funktion	Bemerkung 1	Bemerkung 2
1	Fa. ELDAT	15711 Zeesen	25639871	oben	AUF		
2	Fa. ELDAT	15711 Zeesen	2523112	links	STOPP		
3	Fa. ELDAT	15711 Zeesen	76970	rechts	STOPP	20.01.2006	Franz Meyer
4	Fa. ELDAT	15711 Zeesen	12918504	unten	ZU		

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Betriebssystem
TDM01-USB-01	USB Senderverwaltung	Windows
ACC-CAB-11	Programmierkabel	